



Типы фиксации:

Положение рычага переключ. (направление переключения)					Последовательность переключения	Фиксация №
назад U		0	вперед O			
2	1		1	2		
R				R		MS31
B	B			R		MS32
R			B	B		MS33
R	R		R	R		MS34
B	B		R	R		MS35
R	R		B	B		MS36
T				T		MS37
B	B			T		MS38
T			B	B		MS39
B	B		T	T		MS40
T	T		B	B		MS41
R			T	T		MS42
T				R		MS43
R	T		T	R		MS44
B	B		T	R		MS45
R	T		B	B		MS46
B	R		R	R		MS47

Последовательность переключения

Фиксация №

R = с фиксацией
B = блокирован
T = с самовозвратом

Последовательность переключения

Фиксация №

Положение рычага переключ. (направление переключения)					Последовательность переключения	Фиксация №
назад U		0	вперед O			
2	1		1	2		
R	T		T	B		MS48
B	T		T	R		MS49
T	T		T	T		MS50
B	R		R	B		MS51
R			T	R		MS52
R				R		MS53
B	T		T	B		MS54
R	R		T	R		MS55
T	T		T	R		MS56
R	T			T		MS57
T	R		R	R		MS58
T			T	R		MS59
R	T		T	T		MS60
B	T		R	R		MS61
R			R	R		MS62

Данные для заказа: специальное исполнение

Фиксация

R = с фиксацией
B = блокирован
T = с самовозвратом

Положение рычага переключения (направление переключения)					Последовательность переключения
назад U		0	вперед O		
2	1		1	2	
					1
					2
					3
					4
					5

Программирование

X = контакт замкнут
X-X = непрерывное замыкание контакта

Положение рычага переключения (направление переключения)					Последовательность переключения	Микровыключатель
назад U		0	вперед O			
2	1		1	2		
						1
						2
						3
						4
						5

Программирование:

Положение рычага переключения (направление переключения)					Последовательность переключения	Программа №
назад U		0	вперед O			
2	1		1	2		
						01
						02
			X	X		03
			X	X		04
			X	X		05
			X	X		06
			X	X		07
			X	X		08
						09
						10
X	X					11
X	X					12
X	X					13
X	X					14
X	X					15
X	X					16
						17
						18
						19
						20
						21
						22
X	X		X	X		23
			X	X		24
X	X		X	X		25
X	X		X	X		26

Последовательность переключения

Программа №

Все показанные программы приведены в качестве примера при подключении у микровыключателей переключающих контактов № 1/2 (нормально-замкнутые контакты)

X = контакт замкнут
X-X = непрерывное замыкание контакта

Положение рычага переключения (направление переключения)					Последовательность переключения	Программа №
назад U		0	вперед O			
2	1		1	2		
						27
X	X					28
X	X					29
X	X		X	X		30
X	X		X	X		31
			X	X		32
			X	X		33
X	X					34
						35
			X	X		36
			X	X		37
X	X		X	X		38
X	X		X	X		39
			X	X		40
X	X		X	X		41
X	X		X	X		42
X	X		X	X		43
X	X		X	X		44
			X	X		45
X	X		X	X		46
X	X		X	X		47
X	X		X	X		48
X	X		X	X		49
X	X		X	X		50
X	X		X	X		51

Данные для заказа S 4, S 41 - 43, S 44 - 45 см. на страницах каталога № 1/214 - 1/218

Тип наконечника №	
Материал контакта:	Стандарт: серебряный (Ag) - S По заказу: позолоченный (Au) - G
Контакт:	Переключатель мгновенного действия --- с принудительным размыканием
Тип подключения:	Винтовое соединение № 1 Плоское штекерное соединение № 2, 6, 3 x 0,8 мм Клемма с пружинной растяжкой № 3 Штекерное соединение № 4
Цвет центрующего кольца:	Черный, анодированный - 0 Алюминий, серебристого цвета анодированный - 8

